



Empoeirados

- Utilizar compensado de 6mm
- Desbastar as áreas em amarelo claro
- Arredondar o bordo de ataque

www.empoeirados.com.br